


CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se v závislosti na skutečném výrobku a oblasti lišit.

POPIS ČÁSTÍ



FUNKCE


Psací plocha

Na psací ploše můžete psát, čmárat a kreslit. Pro lepší zážitek z psaní a ochranu povrchu obrazovky před poškozením používejte pouze stylus dodávaný s tímto tabletem.




Oblast magnetu

Boční strany tabletu a stylus jsou vybaveny magnetickou funkcí, která zajišťuje snadné uložení.

Mazací tlačítko

Pokud je spínač zámku nastaven na , stisknutím tohoto tlačítka vymažete obsah obrazovky.

Spínač zámku

Chcete-li funkci vymazání povolit, nastavte spínač zámku na . Chcete-li funkci vymazání zakázat, nastavte spínač zámku na . *Poznámka: Tlačítko zámku je ve výchozím nastavení nastaveno na .*

Prostor pro baterie

Knoflíková baterie CR2025 je dodána s psacím tabletem. Pokud je baterie vybitá, co nejdříve ji vyměňte.

DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA

- Tento tablet obsahuje elektronické součástky a knoflíkovou baterii. Škrvny na povrchu tabletu můžete utřít měkkým, suchým hadříkem.
- Uchovávejte tablet v chladném prostředí. Nepoužívejte tablet v prašném a vlhkém prostředí s teplotami nad 40 °C nebo pod 5 °C.
- Uchovávejte mimo dosah silného zdroje záření nebo UV světla.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah ohně a vody.
- Pro psaní na psací ploše nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, abyste ji nepoškrábali.
- Tablet neohýbejte, abyste jej nepoškodili.
- Nepokoušejte se tablet rozebírat. Pokud narazíte na problém, obraťte se na poprodejní servis.
- Baterie v tomto tabletu není nabíjecí. Nepokoušejte se ji nabít.
- Tento tablet obsahuje malé části, jako je baterie nebo kryt baterie. Tyto malé části nejsou hračky, nedovolte dětem, aby si s nimi hrály, předejdete tak tomu, aby je spolky a udusily se.

SPECIFIKACE

Mi LCD Writing Tablet 13.5"

Čistá hmotnost: 0,345 kg (včetně baterie)

Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)

Rozměry výrobku: 318 × 225 × 7 mm

Materiály: ABS, polymer

LCD displej

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení XMXXHB02WC je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda




SK | UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto uživatelskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Všetky obrázky sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť v závislosti od skutočného výrobku a oblasti.

POPIS ČASŤÍ




FUNKCIE




Písacia plocha

Na písacej ploche môžete písať, čmárať a kresliť. Pre lepší zážitek z písania a ochranu povrchu obrazovky pred poškodením používajte iba stylus dodávaný s týmto tabletom.

Oblasť magnetu

Bočné strany tabletu a stylus sú vybavené magnetickou funkciou, ktorá zaisťuje jednoduché uloženie. Mazacie tlačidlo Ak je spínač zámku nastavený na , stlačením tohto tlačidla vymažete obsah obrazovky.

Spínač zámku

Ak chcete povoliť funkciu vymazania, spínač zámku nastavte na . Ak chcete zakázať funkciu vymazania, spínač zámku nastavte na . *Poznámka: Tlačidlo zámku je v základnom nastavení nastavené na .*

Priestor pre batérie

Gombíková batéria CR2025 je dodaná s písacím tabletom. Ak je batéria vybitá, čo najskôr ju vymeňte.

DENNÁ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Tento tablet obsahuje elektronické súčiastky a gombíkovú batériu. Škrvny na povrchu tabletu možno utrieť mäkkou suchou handričkou.
- Tablet skladujte v chladnom prostredí. Nepoužívajte tablet v prašnom alebo vlhkom prostredí s teplotou nad 40 °C alebo pod 5 °C.
- Udržujte ho mimo dosahu silného zdroja žiarenia a mimo dosahu UV svetla.

VAROVANIE

- Udržujte ho mimo dosahu ohňa a vody.
- Pri písaní na písacej ploche nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, aby ste ju nepoškrábali.
- Tablet neohýbajte, aby ste ho nepoškodili.
- Nepokúšajte sa tablet rozoberať. Ak vznikne problém, obráťte sa na servisné stredisko.
- Batéria v tomto tablete nie je nabíjacia. Nepokúšajte sa ju nabíť.
- Tento tablet obsahuje malé časti, ako je batéria a kryt batérie. Tieto malé časti nie sú hračky, nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali, pretože môžu byť udusení alebo sa môžu udusiť.

SPECIFIKACE

Mi LCD Writing Tablet 13.5"

Čistá hmotnosť: 0,345 kg (včetně baterie)

Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)

Rozměry výrobku: 318 × 225 × 7 mm

Materiály: ABS, polymer

LCD displej

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu XMXXHB02WC je v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



ID 28505



Mi LCD Writing Tablet 13.5"

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka

Dovozce | Dovožca

Witty Trade s.r.o.
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika
www.xiaomi.cz

Výrobce | Výrobca

Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue,
Economic and Technical Development Zone,
Jiangning District, Nanjing, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne